



1 | ENCENDER EL PULSADOR DE PARED

Si el pulsador de pared está apagado, gire la llave **A** en sentido horario.

2 | LLAMAR LA PLATAFORMA

Presione el botón Arriba o Abajo **B** hasta que la plataforma se detenga automáticamente.

3 | ABRIR LA PLATAFORMA

Presione el botón Abrir Plataforma **C** hasta que la plataforma y las barreras de seguridad estén completamente abiertas y se detengan automáticamente. Gire la llave **A** en sentido antihorario para apagar el interruptor de pared.

4 | CONDUCIR HACIA LA PLATAFORMA

5 | CONDUCIR A LA PARADA

Presione el botón Arriba o Abajo **E** en el ascensor hasta que esté en la parada deseada.

6 | SALIR DE LA PLATAFORMA

7 | CERRAR LA PLATAFORMA

Si el pulsador de pared está apagado, gire la llave **A** en sentido horario. Presione el botón Cerrar la Plataforma **D** hasta que la plataforma esté completamente cerrado.

8 | APAGAR EL PULSADOR DE PARED

Gire la llave **A** en sentido antihorario para apagar el pulsador de pared.

Si oyes un tono de advertencia, el ascensor no está en la parada. Conduzca la plataforma hasta la siguiente parada presionando el botón Arriba o Abajo **B**.



GUÍA BREVE PLATAFORMA SALVAESCALERA