



1

1 | ACTIVEZ LA TÉLÉCOMMANDE MURALE

Si la télécommande murale n'est pas activée, vous devez tourner la clé **A** dans le sens des aiguilles d'une montre



3

2 | APPELER L'ASCENSEUR

Appuyez les boutons haut ou bas **B** jusqu'à ce que la plateforme arrive

3 | OUVREZ LA PLATEFORME

Appuyez le bouton « ouvrir la plateforme » **C** jusqu'à ce que la plateforme et les barrières de sécurité soient ouvertes et l'action s'interrompte automatiquement. Maintenant vous devez tourner la clé **A** dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.



4

4 | AVANCEZ SUR LA PLATEFORME

5 | AVANCEZ JUSQU'À LA STATION

Appuyez les boutons haut ou bas **E** jusqu'à ce que la plateforme arrive dans la station.



5

6 | QUITTEZ LA PLATEFORME

7 | FERMEZ LA PLATEFORME

Si la télécommande murale n'est pas activée, vous devez tourner la clé **A** dans le sens des aiguilles d'une montre. Appuyez le bouton « fermer la plateforme » **D** jusqu'à ce que la plateforme et les barrières de sécurité soient fermés et l'action s'interrompte automatiquement.



E

8 | DÉACTIVEZ LA TÉLÉCOMMANDE MURALE

Vous devez tourner la clé **A** dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour désactiver la télécommande murale.



6

Si vous entendez une signal sonore, la plateforme se ne trouve pas dans la station. Appuyez les boutons haut ou bas **B** jusqu'à ce que la plateforme arrive dans la prochaine station.



GUIDE RAPIDE PLATEFORME MONTE-ESCALIER